

- A. Batterie
- B. Démarreur
- C. Commutateur de démarrage
- D. Lampe-témoin des bougies de préchauffage
- E. Bougies de préchauffage
- F. Interrupteur
- G. Régulateur
- H. Génératrice
- J. Lampe-témoin de génératrice et de pression d'huile
- K. Commutateur de pression d'huile
- L. Renvoi de température
- M. Thermomètre

- N. Commutateur d'éclairage
- O. Barrette de jonction AV
- P. Phares de travail AV
- Q. Feux de position
- R. Bouton d'avertisseur
- S. Lampe du tableau de bord
- T. Feux arrière
- U. Phare arrière
- V. Barrette de jonction AR
- W. Barrette de jonction principale AR
- X. Prise de courant
- Y. Avertisseur

N° COULEUR

- 1 Rouge
- 2 Brun/blanc
- 3 Jaune/vert
- 4 Jaune
- 5 Blanc/noir
- 6 Vert
- 7 Blanc/rouge
- 8 Jaune
- 9 Brun
- 10 Rouge/noir
- 11 Vert/noir
- 12 Jaune/noir
- 13 Vert
- 14 Vert/blanc
- 15 Brun/noir
- 16 Brun/noir
- 17 Noir
- 18 Noir
- 19 Bleu/blanc
- 20 Bleu/jaune
- 21 Blanc
- 22 Vert/rouge
- 23 Vert/bleu
- 24 Rouge
- 25 Noir
- 26 Noir
- 27 Noir
- 28 Noir
- 29 Tresse de cuivre étamé
- 30 Rouge

N° COULEUR

- 31 Vert
- 32 Noir
- 33 Rouge
- 34 Vert
- 35 Noir
- 36 Rouge
- 37 Vert
- 38 Noir
- 39 Rouge
- 40 Noir
- 41 Rouge
- 42 Noir
- 43 Rouge
- 44 Noir
- 45 Bleu/blanc
- 46 Bleu/jaune
- 47 Noir
- 48 Rouge
- 49 Noir
- 50 Rouge
- 51 Noir
- 52 Rouge
- 53 Noir
- 54 Rouge
- 55 Noir
- 56 Vert
- 57 Bleu
- 58 Vert
- 59 Vert/rouge
- 60 Rouge




Fig. 67 - Schéma de câblage  
(voir légende page 70)