




ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION

SCHEMA DE CABLAGE DE L'UTILITY SUPER FC-C



F-2512

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE	
SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE COMPLET POUR UTILITY SUPER FC-C				
		A = Pièces pour démarrage		
		B = Colis 756 473 R92 d'éclairage pour tracteur équipé seulement du démarrage électrique		
			A	B
	756 983 R91	Colis de montage d'avertisseur (pour les tracteurs Utility de n° de série inférieur à SFC-C-U 18 626 qui n'en sont pas équipés d'origine) comprenant :		
		1 - 756 641 R91 - Levier-Interrupteur complet		
		1 - 756 850 R91 - Cablage d'avertisseur complet		
		1 - 756 734 R92 - Avertisseur klaxon 6 volts		
		ou 1 - 757 851 R92 - Avertisseur sanor 6 volts		
1	755 087 R91	Commutateur d'éclairage	1	
2	744 724 R91	Commutateur d'allumage (Voir détail page 125)	1	
3	755 619 R91	Porte fusible complet (avec fusible 106 653 - 20 ampères) comprend les câbles J et K		1
	106 653	Fusible de 20 ampères		1
	755 552 R1	Ecrou de fixation du boîtier de fusible		1
	755 553 R1	Rondelle en caoutchouc de l'écrou		1
4	756 450 R11	Cable de contact d'allumage à l'ampèremètre	1	
5	755 066 R91	Ampèremètre (interch. avec 757 957 R91)	1	
	757 957 R91	Ampèremètre (interch. avec 755 066 R91)		
6	756 446 R92	Bouton de démarreur avec capuchon 756 977 R1	1	
	756 977 R1	Capuchon caoutchouc du bouton de démarreur	1	
7	756 448 R11	Câble de l'ampèremètre au bouton de démarreur	1	
8	756 986 R91	Câble du bouton d'avertisseur à l'ampèremètre	1	
9	756 446 R92	Bouton d'avertisseur avec capuchon 756 977 R1		
	756 977 R1	Capuchon du bouton d'avertisseur	1	
	756 641 R91	Levier d'avertisseur (pour tracteurs SFCC-U en-dessous du 18 626) voir détails page 125)		
	756 850 R91	Cablage du levier d'avertisseur (voir détails page 125)	1	
10	756 985 R91	Câble du bouton d'avertisseur à l'avertisseur	1	
11	756 452 R11	Câble de l'ampèremètre au relais	1	
12	756 451 R12	Câble du bouton de démarreur en relais	1	
13	757 845 R92	Relais de démarreur Paris-Rhône	1	
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16" x 3.4"), gros filet (N.C.)	2	
	102 634	Ecrou 7,9 mm (5/16"), gros filet (N.C.)	2	
	103 320	Rondelle grower 7,9 mm (5/16")	2	
13A	756 447 R11	Câble de masse du relais	1	
14	756 734 R92	Avertisseur 6 volts (klaxon) type urbain (interch. avec 757 851 R92)	1	
	757 851 R92	Avertisseur 6 volts (sanor) type urbain (interch. avec 756 734 R92)		
15		BATTERIE 6 volts : n'est pas fournie par CIMA en rechange		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION


T - 4 A FR

N° DE RÉPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
--------------------------	--------------------	-------------	------------------

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE COMPLET POUR UTILITY SUPER FC-C (Suite)

			A	B
16	756 621 R91	Câble de la batterie au boîtier	1	
17	755 035 R91	Régulateur de voltage "Paris-Rhône" (se monte avec génératrice "Paris-Rhône)	1	
	756 084 R91	Régulateur de voltage "Ducellier" (se monte avec génératrice "Ducellier")	1	
18	755 922 R91	Harnais de câblage du régulateur de voltage	1	
	755 178 R1	Attache câble sur génératrice		
19	757 155 R91	Feu de gabarit sans lampe (Voir supports page 127)		2
	755 081 R91	Lampe navette 6 volts 4 watts		
20	755 009 R91	Génératrice "Paris-Rhône" 6 volts (voir détails page 119)	1	
	756 083 R91	Génératrice "Ducellier" 6 volts		
21		Phares avant complet "Ducellier" (Voir supports page 127 et détails page 133)		1
		Phares avant complet "Cibie" (Voir supports page 127 et détails page 135)		1
		Phares avant complet "Auteroche" (Voir supports page 127 et détails page 132)		1
22	755 617 R91	Ensemble d'allumage : "Distributeur et bobine" (voir détails p 109)	1	
23	356 695 R91	Jeu de fils de bougies	1	
24	756 622 R91	Câble du relais à la batterie	1	
25	756 531 R91	Démarrreur "Paris-Rhône" 6 volts (voir détails page 121)	1	
	179 883	Vis à tête hexagonale 12,69 x 31,74 mm (1/2 x 1-1/4"), gros filet (N.C.)	2	
	103 323	Rondelle grower 12,69 mm (1/2")	2	
26	756 443 R91	Câble du démarreur au relais	1	
27	756 444 R91	Prise de masse de batterie	1	
28	757 110 R91	Câble de masse de batterie	1	
29	756 794 R91	Câble (jaune) du commutateur d'éclairage au phare arrière		1
	757 158 R1	Rondelle caoutchouc		1
30	757 050 R92	Harnais de câblage des phares avant et des feux de gabarit comprend les câbles E-F-N		1
31		Phare arrière complet "Ducellier" (Voir supports page 127 et détails page 133)		1
		Phare arrière complet "Cibie" (Voir supports page 127 et détails page 135)		1
		Phare arrière complet "Auteroche" (Voir supports page 127 et détails page 132)		1
32	756 449 R91	Harnais de câblage de démarreur (comprend les câbles A et C)	1	
33	756 792 R91	Câble du commutateur d'éclairage au feu rouge arrière		1
34		Feu rouge arrière (voir détails page 127)		1

